



ELEKTROWERKZEUGE





RD10.8/18.0/230



de	Originalbetriebsanleitung	8
en	Original operating instructions	14

A






F







G



H





M

DAB FM AUX Bass

SWR3

13:24 01-08-2019



DAB FM AUX Bass

Scanning 26

N

DAB FM AUX Bass

SWR3

13:24 01-08-2019



1 2 3 4 5

DAB FM AUX Bass

SWR3 P1

13:24 01-08-2019

DAB FM AUX Bass

89.70MHz

13:24 01-08-2019



1 2 3 4 5

DAB FM AUX Bass

89.70MHZ P1

13:24 01-08-2019

Übersicht (ABB A)

1	Akkufach-Verriegelung	11	Display
2	Akkufach	12	Ein/Aus/Lautstärkeknopf
3	Netzbuchse	13	Wiedergabe/Pause
4	Netzteil	14	Modus
5	AUX-Anschluss (Eingang/Ausgang)	15	Speicherplätze
6	USB-Anschluss	16	LED
7	FM-Antenne (mit Gelenk)	17	Bass
8	Griff	18	Bluetooth
9	Lautsprecher	19	Stumm
10	Taste zur Titelauswahl / Sendersuche	20	Uhr
	a) Ab		
	b) Auf		

Technische Daten

Akkusorten		AP	AP	AP	AP	AP
		18.0/2.5	18.0/5.0	10.8/2.5	10.8/4.0	10.8/6.0
Betriebstemperatur	°C	0-40°				
Gewicht (ohne Akku)	g	3700				
B x H x T	mm	365x210x200				
AUX-Anschluss	mm	3,5				
Bluetooth® Standard		V5.0				
Bluetooth® Reichweite (ca.)	m	10				
USB-Anschluss	V/A	5 V, Max. 2,1 A				
FM	MHz	87,5 MHz - 108 MHz				
DAB	MHz	174,928 MHz - 239,2 MHz				
Ausgangsleistung	w	20				

In diesem Handbuch verwendete Symbole



WARNUNG!

Kennzeichnet eine drohende Gefahr. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



VORSICHT!

Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.



ANMERKUNG

Kennzeichnet Anwendungstipps und wichtige Informationen.

Symbole am Gerät



Bedienungsanleitung lesen.



Nicht im Freien benutzen.



Bluetooth

DAB: Die Bezeichnung "DAB" steht in dieser Anleitung für "Digital-Radio".

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Alle Sicherheitshinweise und die allgemeinen Anweisungen lesen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und der allgemeinen Anweisungen kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Alle Sicherheitshinweise und allgemeinen Anweisungen für spätere Nachschlagezwecke gut aufbewahren. Folgendes durchlesen und entsprechend handeln, bevor das Gerät benutzt wird:

- Die Betriebsanleitung,
- die aktuell vor Ort geltenden Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschriften.

Dieses Produkt befindet sich auf dem neuesten Stand der Technik und wurde in Übereinstimmung mit den anerkannten Sicherheitsvorschriften gebaut.

Dennoch kann das Radio während der Verwendung eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Benutzers oder Dritter darstellen, oder das Gerät oder andere Gegenstände können beschädigt werden.

Das Produkt darf nur

- bestimmungsgemäß und
- in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Mängel, die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen unverzüglich behoben werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Lautsprecher ist

- für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk,
- für die Wiedergabe von Musikquellen, die per Kabel (AUX) oder kabellos (Bluetooth®) mit dem Gerät verbunden sind (dazu die Bedienungsanweisungen der verbundenen Geräte beachten),
- für den Empfang und die Wiedergabe von FM-Radiosendern,
- für den Einsatz in Gebäuden (Baustellen, Werkstätten oder ähnliche Räumlichkeiten),
- für die Verwendung mit FLEX-Akkus vom Typ AP 18.0/2.5; AP 18.0/5.0; AP 10.8/2.5; AP 10.8/4.0 und AP 10.8/6.0 (siehe Bedienungsanweisungen der Akkus) vorgesehen.

Bluetooth® ist ein eingetragener Markenname und eine Marke der Firma Bluetooth SIG, Inc.

Sicherheitshinweise für Bluetooth® Lautsprecher

- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit unzulänglichen Erfahrungen und Kenntnissen geeignet.
- Vor jeglichen Arbeiten am Gerät (z. B. Demontage, Wartung etc.) sowie während des Transports oder der Lagerung muss der Akku aus dem Gerät genommen werden.
- Das Gerät darf nur unter trockenen Bedingungen genutzt werden. Das Gerät vor Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen.

- Wenn das Gerät aus einer sehr kalten in eine wärmere Umgebung oder anders herum gebracht wird, sollte vor dem Gebrauch gewartet werden, bis sich das Gerät akklimatisiert hat. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich Kondenswasser im Gerät bildet.
- Bei Verwendung des Bluetooth® Lautsprechers in Kombination mit externen Geräten sollten die Sicherheitshinweise und die Hinweise in den Bedienungsanleitungen der externen Geräte beachtet werden.
- Das Gerät sauber halten. Durch Verunreinigung besteht Stromschlaggefahr.
- Den Arbeitsbereich aufgeräumt und gut ausgeleuchtet halten. Unaufgeräumte oder dunkle Arbeitsbereiche können Unfälle provozieren.

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Akkus

- Den Akku nicht öffnen. Es besteht Kurzschlussgefahr!
- Den Akku vor Wärme schützen, insbesondere vor längerer Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr!
- Ein beschädigter oder falsch benutzter Akku kann die Freisetzung von Dämpfen verursachen. Auf ausreichende Frischluftzufuhr achten und bei Unwohlsein einen Arzt konsultieren. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- Bei fehlerhafter Verwendung des Akkus kann Batterieflüssigkeit auslaufen. Kontakt mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt die betroffenen Stellen mit Wasser spülen. Falls Flüssigkeit in die Augen gelangt, einen Arzt aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verätzungen verursachen.
- Akkus nur mit einem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät aufladen. Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Anschluss an einen anderen Akku zu einer Brandgefahr werden.
- Der Akku kann durch spitze Gegenstände wie etwa Nägel oder Schraubendreher oder durch Einwirkung äußerer Kräfte beschädigt werden. Dadurch kann ein interner Kurzschluss entstehen, der wiederum zum Verbrennen, zu Rauchbildung, einer Explosion oder Überhitzung des Akkus führen kann.



ANMERKUNG

Die Anweisungen für das Aufladen des Akkus befolgen, die in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts stehen.

Wichtige Informationen

Die länderspezifischen Vorschriften in Bezug auf die Entrichtung von Radio-Empfangsgebühren sind zu befolgen.

Vor dem ersten Betrieb

Gerät auspacken und sicherstellen, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind.

Akkupack ein- bzw. ausbauen



VORSICHT!

Vor dem Entnehmen des Akkupacks immer zuerst das Radio ausschalten.

Zum Öffnen des Akkufachs 2 zuerst die Verriegelung 1 anheben und danach das Akkufach öffnen (siehe Abb. B).

Zum Einbauen des Akkupacks die Kontaktzunge des Akkupacks mit der Nut im Gehäuse fluchten lassen und andrücken. Immer bis zum Anschlag einführen. Das Einrasten macht sich durch ein Klickgeräusch bemerkbar. Beim Einsetzen des Akkupacks keine Gewalt anwenden. Wenn sich das Akkupack nicht leicht einsetzen lässt, ist es wahrscheinlich verkantet (ABB. C).

Zum Entnehmen des Akkupacks das Akkufach öffnen, wie in ABB. B gezeigt. Die Akkufach-Entriegelung drücken.

Zum Schließen des Akkufachs den Deckel auflegen und halten. Danach die Akkufach-Verriegelung andrücken wie in ABB. D gezeigt.

Verwendung des mitgelieferten Netzteils (4)

Den Netzteilstecker in die Netzbuchse (3) auf der Rückseite des Radios stecken.

Das Netzteil an eine herkömmliche Steckdose anschließen. Immer wenn das Netzteil verwendet wird, wird der Akku automatisch getrennt. Das Netzteil sollte aus der Steckdose gezogen werden, wenn es nicht benötigt wird.



ANMERKUNG

Wenn das Gerät mit dem Netzteil betrieben wird, wird das eingesteckte Akkupack nicht geladen.

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten (ABB. E):

Die Ein/Aus-Taste (12) zwei Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät schaltet sich ein. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays (11) geht an.

Ausschalten:

Die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Das Gerät schaltet sich aus.

Standby-Modus (ABB. F)

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kurz die Taste Ein/Aus drücken. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus und die schwarze Leuchte geht aus. Im Standby-Modus kurz die Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät einzuschalten. Während des Standby-Betriebs stehen keine Gerätefunktionen zur Verfügung.

Uhrzeit stellen

In einem beliebigen Modus die Taste CLOCK (20) drücken, um die Uhrzeit zu stellen. Die Zahlen blinken in dieser Reihenfolge: Stunde > Minute > Datum > Monat > Jahr. Die Taste ◀ oder ▶ (10a bzw. 10b) drücken, um die Werte einzustellen. Mit der Taste Wiedergabe / Pause (13) zur nächsten Einstellung wechseln. Zum Speichern der neuen Uhrzeit die Taste CLOCK erneut drücken. Wird die Taste nicht erneut und 10 s auch keine andere Taste gedrückt, wird der Vorgang abgebrochen und die vorgenommenen Änderungen werden nicht übernommen.

Lautstärke einstellen (ABB. G)

Den Lautstärkeregler (12) nach rechts drehen, um lauter zu stellen. Zum leiser stellen den Regler  nach links drehen.

Kurz die Taste  (19) drücken, um den Ton auszuschalten. Die Stumm-Taste erneut drücken oder am Lautstärkeregler (12) drehen, um den Ton wieder einzuschalten.

Klangeinstellung (ABB. H)

Zum Ein- oder Ausschalten der Basswiedergabe kurz die Taste BASS (17) drücken. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das BASS-Symbol auf.

Betriebsart auswählen (ABB. I)

Zur Auswahl der Betriebsart kurz die Taste MODE drücken, bis der gewünschte Betrieb angezeigt wird.

Folgende Betriebsarten können eingestellt werden:

- DAB-Radioempfang
- FM-Radioempfang
- Wiedergabe von Bluetooth® Musikquellen
- Wiedergabe von Musikquellen, die per AUX-Kabel verbunden sind

Die aktuelle Auswahl wird durch das entsprechende Symbol im Display angezeigt.

Bluetooth Betrieb (ABB. J)

Mit der Taste MODE auf Bluetooth® Betriebsart stellen oder die Bluetooth Taste (18) drücken. An dem zu verbindenden Gerät die Bluetooth-Funktion aktivieren (Mobiltelefon oder ähnlich) und als Ziel für die Bluetooth-Verbindung den Eintrag „RD10.8/18.0/230“ auswählen. Dazu die Anweisungen in der Betriebsanleitung des verbundenen Geräts (Smartphone oder ähnlich) befolgen.

Die Taste ◀ oder ▶ drücken, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu wechseln.

Die Taste  drücken, um auf Pause oder Wiedergabe zu schalten.



ANMERKUNG

Um die Bluetooth-Verbindung nach erfolgreicher Funkverbindung zu trennen, die Taste  drücken und 3 Sekunden lang halten. Die Verbindung wird getrennt.

AUX-Betrieb: EINGANG/AUSGANG (ABB. K)

Zum Einstellen des AUX-Betriebs die MODE-Taste zur Auswahl der Betriebsart drücken. Um den AUX IN-Anschluss zu verwenden, die Soft-Abdeckung entfernen und mit der externen Musikquelle verbinden (MP3-Player oder ähnlich) verbinden. Die externe Musikquelle einschalten und die Wiedergabe starten. Am Regler der externen Musikquelle die Lautstärke einstellen oder die Lautstärkeregler am Radio verwenden.

Um den AUX OUT Anschluss zu nutzen, die Soft-Abdeckung entfernen und mit dem externen Lautsprecher Kopfhörer verbinden. Das Gerät einschalten. Der Ton wird an den externen Lautsprecher bzw. Kopfhörer ausgegeben.

i ANMERKUNG

- Die Akkus der angeschlossenen Geräte können nicht über die AUX-Verbindung aufgeladen werden.
- Wenn das Radio ausgeschaltet wird, werden die angeschlossenen Geräte nicht ausgeschaltet.
- Nach dem Gebrauch der AUX- oder USB-Anschlüsse die Soft-Abdeckungen anbringen, um sie vor Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit zu schützen.

Externe Geräte über den USB-Anschluss aufladen (ABB. L)

Den USB-Stecker des zu verbindenden Geräts mit dem USB-Anschluss des Radios verbinden. Der USB-Ausgang (6) kann benutzt werden, um Niedrigenergie-Verbraucher wie Mobiltelefone, CD- und MP3-Player mit Spannung zu versorgen. Wenn die USB-Verbindung nicht mehr benötigt wird, sofort trennen.

i ANMERKUNG

Über die USB-Verbindung kann keine Musik wiedergegeben werden.

LED-Lampe

Wenn das Radio eingeschaltet ist die LED-Taste (16) drücken, um die LED mit Farbwechselfunktion zu aktivieren. Der Rhythmus der blinkenden LED richtet sich nach der wiedergegebenen Musik. Die LED-Taste erneut drücken, um die LED ohne Farbwechsel einzuschalten. Die LED-Taste erneut drücken, um die LED auszuschalten.

Sender einstellen (DAB)

Wenn das Gerät zuerst im DAB-Betrieb eingeschaltet wird, sucht das Radio das Frequenzband automatisch nach Sendern im jeweiligen Gebiet ab.

Kurz die Taste ◀ oder ▶ (10a bzw. 10b) drücken, um die einzelnen Sender durchzuschalten. Zur Auswahl auf ▶▶▶ drücken.

Neue Sender suchen (DAB) (ABB. M)

Ab und zu stehen neue DAB-Radiosender zur Verfügung. Eventuell wurden auch Sender in

einen anderen Teil des Landes versetzt. In diesen Fällen muss am Radio die Sendersuche nach neuen Sendern mit der Taste ▶▶▶ aktiviert werden. Das Radio startet einen kompletten Suchlauf über alle DAB-Frequenzen hinweg. Wenn neue Sender gefunden werden, erhöht sich der Senderzähler links im Display und die Sender werden in die Liste aufgenommen.

Sender von Hand einstellen (FM): Kurz die Taste ◀ oder ▶ drücken, um die gewünschte Frequenz einzustellen. Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Frequenz um 0,05 MHz. Die Frequenz wird im Display angezeigt.

Sendersuchlauf (FM): Die Taste ◀ oder ▶ drücken und 3 Sekunden halten. Die Empfangsfrequenz erhöht sich bei der Suche nach dem ersten Sender mit akzeptabler Qualität. Der Suchlauf hält bei dem Sender an. Die Frequenz wird im Display angezeigt. Auf den Rechtspfeil drücken, um die Suche nach Radiosendern im höheren Frequenzbereich fortzusetzen. Auf den Linkspfeil drücken, um den Frequenzbereich darunter nach Sendern abzusuchen. Die Suchfunktion steht nur im FM-Betrieb zur Verfügung.

Speichern von Sendern unter Speicherplätzen (DAB und FM) (ABB. N)

Für jedes Frequenzband stehen 5 Speicherplätze zur Verfügung.

Den gewünschten Speicherplatz (15) gedrückt halten, bis die Nummer des Speicherplatzes im Display erscheint. Der Sender wird dann der gewählten Speicherplatz-Taste zugeordnet. Diesen Vorgang wiederholen, um weitere Speicherplätze einzustellen.

Die gespeicherten Sender können überschrieben werden, indem die obigen Schritte wiederholt werden.

Um einen Speicherplatz aus dem Speicher aufzurufen, kurz die Speicherplatz-Taste drücken, wenn das Gerät auf Radiobetrieb gestellt ist.

Die Nummer des Speicherplatzes und die Empfangsfrequenz werden im Display angezeigt.

Wartung und Pflege



WARNUNG!

Vor eventuellen Arbeiten (Reinigen, Transportieren, Einlagern) zuerst den Akku aus dem Gerät nehmen.



VORSICHT!

Die Kunststoffteile nie mit Lösungsmittel oder anderen aggressiven Flüssigkeiten abwischen. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

Reinigung

Das Gerät mit einem trockenen Lappen oder einer Bürste reinigen.

Reparaturen

Reparaturen dürfen nur von einer Fachwerkstatt ausgeführt werden.

Ersatzteile und Zubehör

Weiteres Zubehör wird in den Katalogen des Herstellers angeboten. Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Homepage:

www.flex-tools.com/Disposal Information



Nur für EU-Länder
Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll werfen! Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen gebrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltfreundlich recycelt werden.



Rohstoffrückgewinnung anstatt Abfallentsorgung.

Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden je nach Materialart für das Recycling gekennzeichnet.



WARNUNG!

Akkus/Batterien weder im Hausmüll entsorgen noch ins Feuer oder Wasser werfen.
Altbatterien/Akkus nicht öffnen.

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder Alt-Batterien/Akkus recycelt werden.



ANMERKUNG

Über entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten gibt der Fachhandel Auskunft!

CE-Konformitätserklärung

Wir erklären in eigener Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt den folgenden Normen oder normativen Dokumenten entspricht:

2009/125/EC, 2011/65/EU, 2014/53/EU

Ferner sind im Folgenden alle von uns erfüllten Normen aufgeführt:

EN 62368, EN 301489-1, EN 300328,

EN 62479, EN 303345, EN 55032,

EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Verantwortlich für technische Dokumente:

FLEX - Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

28.10.2019; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn aufgrund von Betriebsunterbrechungen, die durch das Produkt oder durch ein unbrauchbares Produkt verursacht werden. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder durch die Verwendung des Geräts mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

Overview (FIG A)

- | | | | |
|----|--|----|--------------------|
| 1 | Battery compartment locker | 11 | Display |
| 2 | Battery compartment | 12 | On/Off/Volume knob |
| 3 | AC/DC socket | 13 | Play /Pause |
| 4 | AC power adaptor | 14 | Mode |
| 5 | AUX connector (in/out) | 15 | Preset buttons |
| 6 | USB port | 16 | LED |
| 7 | FM aerial (swiveling) | 17 | Bass |
| 8 | Handle | 18 | Bluetooth |
| 9 | Speaker | 19 | Mute |
| 10 | Button for track selection /station search | 20 | Clock |
| | a) down | | |
| | b) up | | |

Technical data

Battery types		AP 18.0/2.5	AP 18.0/5.0	AP 10.8/2.5	AP 10.8/4.0	AP 10.8/6.0
Operating temperature	°C	0-40°				
Weight (without battery)	g	3700				
W X H X D	mm	365x210x200				
AUX connector	mm	3.5				
Bluetooth® standard		V5.0				
Bluetooth® range (approx.)	m	10				
USB port	V/A	5V, Max. 2.1A				
FM	MHz	87.5MHz-108MHz				
DAB	MHz	174.928MHz-239.2MHz				
Output power	w	20				

Symbols used in this manual



WARNING!

Denotes impending danger. Non-observance of this warning may result in death or extremely severe injuries.



CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation. Non-observance of this warning may result in slight injury or damage to property.



NOTE

Denotes application tips and important information.

Symbols on the device



Read the operating manual.



Only for indoor use.



Bluetooth

DAB: The name “DAB” in this manual indicates “Digital Radio”.

Important safety information



WARNING!

Read all safety instructions and general instructions. Failure to comply with the safety instructions and general instructions may result in electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and general instructions in a safe place for future reference.

Before using the product, please read the following and act accordingly:

- these operating instructions,
- the currently valid site rules and the regulations for the prevention of accidents.

This product is state of the art and has been constructed in accordance with the acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the radio may be a danger to life and limb of the user or a third party, or the product or other property may be damaged.

The product may be operated only

- for its intended use,
- in perfect working order.

Faults which compromise safety must be repaired immediately.

Intended use

The speaker is intended

- for commercial use in industry and trade,
- for playback of music sources connected by cable (AUX) or without cable (Bluetooth®) with the device (refer to operating instructions of the connected devices),
- for reception and playback of FM radio stations,
- for use in interior spaces (building sites, workshops or similar),
- for use with FLEX batteries of types AP 18.0/2.5 ; AP 18.0/5.0 ; AP 10.8/2.5 ; AP 10.8/4.0 and AP 10.8/6.0 (refer to operating instructions of the batteries).

Bluetooth® is a registered word and figurative trademark of Bluetooth SIG. Inc.

Safety instructions for Bluetooth® speaker

- This device is not intended for use by children or by persons with physical, sensory or mental limitations or with inadequate experience and knowledge.
- Before all work on the device (e.g. disassembly, maintenance etc.) and during transportation or storage, remove the battery from the device.
- Use the device only in dry conditions. Protect the device from moisture and splash water.
- If the device is brought from a very cold to a warmer environment or vice versa, you should allow the device to acclimatise before using it. This will prevent condensation inside the device.
- When using the Bluetooth® speaker in combination with external devices, it is essential to observe the safety information and instructions in the operating instructions of the external devices.
- Keep the device clean. Through contamination there is a risk of electric shock.
- Keep your work area clean and well lit. Cluttered or dark work areas invite accidents.

Safety instructions for handling batteries

- Do not open the battery. Short-circuiting hazard!
- Protect the battery against heat, including prolonged sunshine, fire, water and moisture. Explosion hazard!
- A damaged or incorrectly used battery may result in the emission of fumes. Ensure a supply of fresh air and consult a doctor if you feel unwell. The fumes may irritate the respiratory tracts.
- Liquid may leak out of the battery if the battery is incorrectly used. Avoid contact with such liquid. If contact accidentally occurs, rinse affected area with water. If liquid contacts eyes, seek medical attention. Liquid discharged from the battery may cause irritation or burns.
- Recharge batteries only with chargers recommended by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery may create a fire hazard when used with another battery.
- The battery may be damaged by pointed objects such as e.g. nails or screwdrivers or by external application of force. This may give rise to an internal short circuit, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.

NOTE

Follow the instructions for charging the battery set out in the charger operating manual.

Important information

Please observe the regulations in the country of use regarding the payment of radio licence fees.

Before initial operation

Unpack the device and check that there are no missing or damaged parts.

Installing or removing battery cartridge

CAUTION!

Always switch off the radio before removing the battery cartridge.

To open the battery compartment ②, lift up the battery compartment locker ① first, then open

the battery compartment as shown in FIG. B. For installing battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Always insert it all the way until it locks in place with a little "click". Do not use force when installing the battery cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it is not been inserted correctly (FIG. C).

To remove the battery cartridge, open the battery compartment as described in FIG. B., push the battery release button.

To close the battery compartment, close battery compartment cover and hold it, then press the battery compartment locker as shown in FIG. D

Using supplied AC power adaptor (4)

Insert the AC power adaptor plug into the AC/DC socket (3) on the back side of the radio. Plug the adaptor into a standard mains socket outlet. Whenever the adaptor is used, the battery pack is automatically disconnected. The AC adaptor should be disconnected from the main supply when not in use.

NOTE

The battery cartridge is not charged by using the power adaptor.

Switching the device on and off

Switching on (FIG. E):

Press the On/Off button (12) and hold for 2 seconds. The device switches on. The background illumination of the display (11) lights up.

Switching off:

Press the On/Off button and hold for 2 seconds. The device switches off.

Standby mode (FIG. F)

When the device is switched on, briefly press On/Off button, the device switches to standby mode and back light disappears. During standby mode, briefly press On/Off button to switch on the device. During standby mode any function is unavailable.

Setting the time

During any mode, press the CLOCK button (20) for setting the time. The numbers blink in this order: hour> minute> date> month> year. Press the ◀ or ▶ button (10a or 10b) to set each value. Press the Play /Pause button (13) to switch to the next setting .

To save the time settings press the Clock button again. If you don't press it again and don't press any other button for 10 seconds, the procedure is interrupted and the changes you made are discarded.

Setting the volume (FIG. G)

To increase volume rotate the volume knob (12) clockwise. To reduce it, turn the  knob to the left.

Briefly press  button (19) to set the mute ON. Briefly press mute button again or rotate the volume button (12) to set the mute OFF.

Sound adjustment (FIG. H)

To switch the bass playback on or off:

Briefly press the BASS button (17). When the function is on, the BASS symbol lights up.

Selecting the operating mode (FIG. I)

Briefly press the MODE button for selecting the operating mode until the desired mode is displayed.

The following operating modes are available:

- Radio reception DAB
- Radio reception FM
- Playback of music sources connected via Bluetooth®
- Playback of music sources connected via cable AUX

The selection is shown by means of the corresponding symbol on the top of the display.

Bluetooth operating mode (FIG. J)

Set the Bluetooth® operating mode with the MODE button for selecting the operating mode or press Bluetooth button (18).

Activate the Bluetooth function of the device to be connected (mobile phone or similar) and select "RD10.8/18.0/230" as the target of the Bluetooth connection. For this purpose, follow the instructions in the operating manual of the paired device (smartphone or similar).

Single press ◀ or ▶ button to change to previous or next song.

Press  button to pause or play.



NOTE

To separate the Bluetooth connection after successful pairing, press the  button and hold for 3 seconds. The connection is separated.

AUX operating mode: IN/OUT (FIG. K)

Set the AUX operating mode with the MODE button for selecting the operating mode.

Release the AUX IN connector from the soft cover and connect with the external music source (MP3 player or similar). Switch on the external music source and start the playback. Set the volume with the regulator for the external music source or the volume regulators of the Radio.

Release the AUX OUT connector from the holder and connect with the external speaker or headset. Switch on the device and audio will be output to the external speaker or headset.



NOTE

- *Batteries of the connected devices cannot be charged via the AUX connection.*
- *When the Radio is switched off, connected devices are not switched off.*
- *After using AUX or USB connectors put on the soft covers to protect them against dust, dirt or moisture.*

Charging external devices via the USB connection (FIG.L)

Insert the USB plug of the device to be connected into the USB port of the Radio.

The USB power output port (6) is a connection port for powering low power devices such as mobile phones, CD and MP3 players.

Immediately separate the USB connection if no longer required.



NOTE

No music playing available via USB connection.

LED light

When the Radio is on: press the LED button (16), LED light on with color change. The rhythm of the flashing LED light is consistent with the played music. Press the LED button again, LED lights on with fixed color. Press the LED button again, LED light off.

Tuning (DAB)

When the device is first switched on in DAB mode, the radio will auto scan to find broadcast stations in the local area.

Briefly press the ◀ or ▶ button (10a or 10b) to scroll through the stations. Press  button to select.

Finding new stations (DAB) (FIG. M)

From time to time, new DAB radio stations may become available. Or you may have moved to a different part of the country. In this case you may need to activate your radio to scan for new stations. press the  button. Your radio will perform a full scan of the DAB frequencies. As new stations are found, the station counter on the left side in the display will increase and stations will be added to the list.

Manual tuning(FM): Briefly press the ◀ or ▶ button to set the desired frequency. Each press will increase or decrease 0.05MHZ. The frequency is shown in the display.

Scan Tuning (FM): Press the ◀ or ▶ button and hold for 3 seconds, the tuner frequency will increase to seek the first radio station with acceptable clarity and stop at that station. The frequency is shown in the display. The right arrow button may be pressed again to continue seeking a radio station at higher frequencies. The left arrow button may be pressed to seek radio stations at lower frequencies. The search function is only available in FM mode.

Storing stations in preset memories (DAB and FM) (FIG. N)

There are 5 memory presets for each waveband.

Press and hold the desired Preset button (15) until the preset number is shown on the display. The station is then stored in the selected Preset button. Repeat this procedure for the remaining presets. Stations stored in the preset memories can be overwritten by following the procedures described above.

To recall stations from the preset memories, briefly press the desired Preset button while device is in radio mode. The preset number and station frequency will appear in the display.

Maintenance and care



WARNING!

Before carrying out work of any kind (cleaning, transport, storage), remove the battery from the device.



CAUTION!

Never clean plastic parts with solvents or other aggressive fluids. This could damage the device.

Cleaning

Clean the device with a dry cloth or brush.

Repairs

Repairs must be carried out by an authorized customer service centre only.

Spare parts and accessories

Other accessories can be found in the manufacturer's catalogues. You can find exploded drawings and spare part lists on our homepage:

www.flex-tools.com/Disposal Information



EU countries only

Do not throw electric power tools into the household waste! In accordance with the European Directive 2012/19/ EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and transposition into national law used electric power tools must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.



Raw material recovery instead of waste disposal.

Device, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner. Plastic parts are identified for recycling according to material type.



WARNING!

Do not throw batteries into the household waste, fire or water. Do not open used batteries.

EU countries only:

In accordance with Directive 2006/66/EC defective or used batteries must be recycled.



NOTE

Please ask your dealer about disposal options!

CE -Declaration of Conformity

We declare on our sole responsibility that the product described under "Technical data" conforms to the following standards or normative documents:

2009/125/EC, 2011/65/EU, 2014/53/EU

Furthermore all standards which we meet should be listed:

EN 62368, EN 301489-1, EN 300328,
EN 62479, EN 303345, EN 55032,
EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Responsible for technical documents:

FLEX - Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr



Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

28. 10.2019; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are not liable for any damage and lost profit due to interruption in business caused by the product or by an unusable product. The manufacturer and his representative are not liable for any damage which was caused by improper use of the device or by use of the device with products from other manufacturers.

Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49(0) 7144 828-0

Fax +49(0) 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com